GENERATORI DI VUOTO MONOSTADIO 15 01 10, 15 01 10 LP, 15 01 15 LP e 15 03 10



Il funzionamento dei generatori di vuoto monostadio è basato sul principio Venturi.


Alimentando il generatore con aria compressa in P, alla connessione U si genera una depressione e in R viene scaricata l'aria di alimentazione con quella aspirata.


Interrompendo l'alimentazione dell'aria in P, cessa l'effetto vuoto in U. La pressione d'alimentazione ottimale dell'aria è normalmentedi 6 bar, ma per i generatori con indicate le lettere LP nel loro articolo, è sufficiente una pressione inferiore a 4 bar per ottenere le migliori prestazioni. Su richiesta, i generatori di vuoto possono essere forniti con silenziatore ad alto abbattimento sonoro, installato sulla connessione di scarico R.

I generatori di vuoto monostadio, sono generalmente impiegati per l'asservimento di ventose, per la presa e la movimentazione di oggetti non porosi e di apparecchiature in cui la richiesta della portata è limitata.

Sono interamente realizzati in alluminio anodizzato, con eiettori in ottone o alluminio, a seconda degli articoli.









P=CONNESSIONE ARIA COMPRE	SSA R=S0	CARICO	U=CC	ONNESSIONE	VUOTO					
Art.	15 01 10			15	5 01 10 I	_P	15 01 15 LP			
Quantità di aria aspirata	m³/h	2.7	2.8	2.9	2.6	2.8	3.0	4.8	4.9	5.0
Massimo grado di vuoto	-KPa	55	70	85	43	61	85	40	61	85
Pressione finale	mbar ass.	450	300	150	570	390	150	600	390	150
Pressione di alimentazione	bar	4	5	6	2	3	4	2	3	4
Pressione di alimentazione ottimale	bar			6			4			4
Consumo di aria	NI/s	0.7	8.0	0.9	0.7	0.9	1.2	1.3	1.7	2.2
Temperatura di lavoro	°C			-20 / +100		-	20 / +100			-20 / +100
Livello di rumorosità alla pressione di alimentazione ottimale	dB(A)			63			62			71
Peso	g			140			130			130
A	mm						3			5


N.B. Tutti i valori di vuoto indicati in tabella sono validi alla normale pressione atmosferica di 1013 mbar ed ottenuti con una pressione di alimentazione costante.


L'alimentazione dei generatori di vuoto, deve essere effettuata con aria compressa non lubrificata, filtrazione 5 micron, secondo norma ISO 8573-1 classe 4.




GENERATORI DI VUOTO MONOSTADIO 15 01 10, 15 01 10 LP e 15 01 15 LP

Portata d'aria (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-KPa), alla pressione di alimentazione ottimale










Generatore. art.	Press. alim. bar	Consumo aria NI/s		Vuoto max								
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	-KPa
15 01 10	6.0	0.9	0.80	0.66	0.61	0.55	0.44	0.29	0.19	0.09		85
15 01 10 LP	4.0	1.2	0.83	0.67	0.63	0.56	0.49	0.41	0.34	0.18	0.08	85
15 01 15 LP	4.0	2.2	1.39	1.22	1.11	1.00	0.90	0.69	0.44	0.30	0.16	85

Tempi di evacuazione (ms/l=s/m³) ai diversi gradi di vuoto (-KPa), alla pressione di alimentazione ottimale








Generatore. art.	Press. alim.	Consumo aria NI/s	Те	Vuoto max								
	bar		10	20	30	40	50	60	70	80	85	-KPa
15 01 10	6.0	0.9	139	278	472	727	1171	1628	2720	4928		85
15 01 10 LP	4.0	1.2	130	260	510	740	1070	1510	2430	4400	8740	85
15 01 15 LP	4.0	2.2	70	160	260	410	620	910	1500	2620	4490	85

ACCESSORI A RICHIESTA

Silenziatore art. SSX 1/4"





8